

Scorekartenhalter

A Montage


> Scorekartenhalter seitlich mit dem Magnethalter verbinden.

B Demontage

> Scorekartenhalter wie abgebildet drehen und abziehen.

C Ballhalterung

> Golfbälle wie abgebildet von unten in die Löcher einklemmen.



Sicherheitshinweise

Wir verbauen in unserem Scorekartenhalter Neodym-Magnete. Dies dient der komfortablen Befestigung des Scorekartenhalters am Magnethalter (an der Deichsel) des GolfQuant.

Bitte beachten Sie, dass durch Magnete folgende Gefährdungen ausgehen können:

- › Verletzungsgefahr durch Quetschung
- › Verletzungsgefahr durch Splitter
- › Gefährdung durch magnetische Felder
- › Brandgefahr
- › Gesundheitsgefährdungen bei Kontakt mit Lebensmitteln und Trinkwasser

Handhabung

- › Keine Eisenteile (Werkzeuge, Nägel, Messer etc.) in die Nähe des Scorekartenhalters legen.
- › Magnete können zusammenknallen, kollidieren oder sich an andere Metallflächen anheften; sodass eventuell Splitter, Brüchigkeit entsteht.
- › Personen mit Herzschrittmachern dürfen sich keinen magnetischen Feldern aussetzen.
- › Elektronische Geräte und magnetische Datenträger wie Kreditkarten mit Magnetstreifen sind von magnetischen Feldern fernzuhalten.
- › Halten Sie den Scorekartenhalter von offener Hitze und Flammen fern!